

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA GARANTIE À VIE VIA LA TECHNOLOGIE NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)



Utilisez votre smartphone pour scanner l'étiquette NFC intégrée dans la poignée télescopique à l'arrière de votre valise ou près du centre du rabat à charnière à l'intérieur de votre bagage à main (à moins de 10 cm). Une fenêtre contextuelle vous permettra de créer un compte ou de vous connecter pour consulter les informations produit, les conditions de la garantie à vie, les instructions de verrouillage, de sécurité et d'entretien dans la langue qui vous convient le mieux. Vous pouvez également consulter : "rimowa.com/owner-manual".

GARANTIE À VIE SUR LES VALISES RIMOWA DANS LE MONDE ENTIER

RIMOWA accorde à l'acheteur une garantie à vie du fabricant pour les valises neuves achetées à partir du 25 juillet 2022, conformément aux conditions ci-dessous. Pour profiter facilement de la garantie à vie, veuillez enregistrer votre valise RIMOWA en ligne sur [www.rimowa.com/myrimowa](http://www.rimowa.com/myrimowa) en scannant votre produit à l'aide de la technologie NFC (Near Field Communication).

La garantie à vie de RIMOWA couvre tous les aspects fonctionnels de votre valise RIMOWA pendant toute la durée de vie de votre valise.

La garantie à vie de RIMOWA ne s'applique pas à l'usure esthétique, à une mauvaise utilisation ou à une utilisation inappropriée.

Veuillez vous reporter aux conseils d'entretien de RIMOWA sur [www.rimowa.com](http://www.rimowa.com), notamment en ce qui concerne les éléments en cuir, car le cuir est un produit naturel qui peut évoluer dans le temps ou se décolorer, notamment sous l'influence du contact avec la peau, de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, de l'eau et de l'utilisation de produits d'entretien et de nettoyage inadaptés.

Pour faire valoir la garantie à vie, veuillez contacter un magasin RIMOWA, un revendeur agréé RIMOWA ou un centre de service agréé RIMOWA. Vous pouvez trouver les magasins et les centres de service agréés RIMOWA sur notre site web ([www.rimowa.com](http://www.rimowa.com)).

Si le défaut est couvert par la garantie, RIMOWA réparera ou remplacera le produit. Les frais de livraison de votre valise à RIMOWA seront à votre charge. RIMOWA prendra en charge les autres frais encourus, y compris l'expédition de retour. Le produit peut être remplacé ou réparé par un produit/des pièces d'un produit aussi similaires que possible au produit/composant d'origine, si aucun remplacement identique n'est disponible. Un produit de remplacement est également couvert par la garantie à vie. Toute autre réclamation qui n'est pas expressément mentionnée dans les présentes conditions, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations pour dommages (par exemple, les dommages indirects, fortuits, consécutifs, spéciaux, punitifs, exemplaires ou autres types de dommages similaires), est exclue.


Cette garantie est soumise à la législation de la République fédérale d'Allemagne. Les droits de garantie spécifiques à votre pays (par exemple, à l'encontre du vendeur que vous pouvez faire valoir gratuitement) ne sont pas affectés et peuvent différer la manière dont ils réglementent la responsabilité pour les défauts, les demandes de compensations, etc.

La présente garantie du fabricant est octroyée par RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Allemagne.

SERRURES

Nos serrures à combinaison haut de gamme sont réglées sur 0-0-0 à l'usine. Une fois installée et après avoir suivi les instructions ci-dessous, votre serrure ne s'ouvrira qu'avec votre combinaison. Assurez-vous de vous en souvenir. Pour changer de combinaison, répétez toutes les étapes.


Chaque valise RIMOWA comprend des serrures intégrées, approuvées par l'Administration pour la sécurité des transports (Transport Security Administration, TSA) ainsi que d'autres agences internationales. Grâce aux serrures Travel Sentry®, les autorités en charge des contrôles de sécurité peuvent facilement déverrouiller et inspecter votre bagage sans endommager les serrures.



A

RIMOWA ORIGINAL  
RIMOWA HYBRID


1. Débloquez la serrure en insérant 0-0-0 et en appuyant sur le bouton (A).
2. Appuyez sur le bouton (A) et maintenez la position tout en insérant votre propre combinaison.
3. Relâchez le bouton pour installer votre code.
4. Sécurisez la serrure en brouillant la combinaison.



A

RIMOWA CLASSIC


1. Débloquez la serrure en insérant 0-0-0 et en poussant le bouton vers la position B.
2. Poussez le bouton vers la position A et maintenez la position tout en insérant votre propre combinaison sur le cadran.
3. Relâchez le bouton pour confirmer votre code.
4. Sécurisez la serrure en brouillant la combinaison.



A

RIMOWA ESSENTIAL  
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE


1. Débloquez la serrure en insérant 0-0-0 et en poussant le levier vers la position A.
2. Maintenez la position A tout en insérant votre propre combinaison sur le cadran.
3. Relâchez le levier pour confirmer votre code.
4. Sécurisez la serrure en brouillant la combinaison.



A

RIMOWA DISTINCT

1. Débloquez la serrure en insérant 0-0-0 et en poussant le levier vers la position A.
2. À l'aide d'un objet pointu (par exemple, un stylo à bille), appuyez sur le bouton B jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez l'objet.
3. Réglez les molettes pour définir votre propre combinaison.
4. Repoussez le levier en position A. Le bouton B se débloquent et votre nouveau code sera défini.
5. Sécurisez la serrure en brouillant la combinaison.



A

RIMOWA ESSENTIAL LITE

1. Débloquez la serrure en insérant 0-0-0 et en poussant le levier vers la position A.
2. Poussez le levier vers la position A et maintenez la position tout en insérant votre propre combinaison sur le cadran.
3. Relâchez le levier pour confirmer votre code.
4. Sécurisez la serrure en brouillant la combinaison.

SÉCURITÉ



Attention à vos doigts en fermant la valise — risque de blessure!



Ne vous asseyez pas et ne chevauchez pas sur la valise — risque de chute!



Ne convient pas aux enfants de 0 à 3 ans.



Ne montez pas dans la valise et ne vous cachez pas dedans — risque d'étouffement!



Les enfants ne devraient jamais essayer de porter plus de 15% de leur poids corporel.



Veillez toujours à ce que la poignée télescopique soit bien enclenchée lorsque vous vous déplacez ou vous appuyez sur votre valise - risque de perdre l'équilibre / de tomber!