

ABRUFEN DER INFORMATIONEN ZUR LEBENSLANGEN GARANTIE ÜBER NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)



Verwenden Sie Ihr Smartphone, um den unsichtbaren NFC-Tag am Teleskopgriff auf der Rückseite Ihres Koffers oder in der Nähe der Mitte der Scharnierklappe im Inneren Ihres Handgepäckes (innerhalb von 10 cm) zu erkennen. Nun können Sie in einem Pop-up-Fenster ein Konto erstellen oder sich anmelden, um Produktinformationen, die vollständigen Bedingungen der lebenslangen Garantie sowie Anweisungen zu Schloss, Sicherheit und Pflege anzuzeigen. Alternativ können Sie auch die Website „rimowa.com/owner-manual“ besuchen.

LEBENS-LANGE GARANTIE FÜR IHREN RIMOWA KOFFER – WELTWEIT

RIMOWA bietet eine lebenslange Herstellergarantie auf neue Koffer mit Kaufdatum ab dem 25. Juli 2022, gemäß den unten aufgeführten Bedingungen. Um bequem von Ihrer lebenslangen Garantie profitieren zu können, registrieren Sie bitte Ihren RIMOWA Koffer online unter www.rimowa.com/myrimowa, indem Sie Ihr Produkt per NFC (Near Field Communication) scannen.

Die lebenslange Garantie von RIMOWA umfasst alle funktionalen Aspekte Ihres RIMOWA Koffers während dessen Lebensdauer.

Die lebenslange Garantie von RIMOWA greift nicht bei kosmetischem Verschleiß, unsachgemäßem Gebrauch oder Missbrauch des Produktes.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise von RIMOWA unter www.rimowa.com, insbesondere bei Lederelementen, da sich Leder als Naturprodukt mit der Zeit verändern, verfärben oder auch verblässen kann, insbesondere bei Kontakt mit Haut, Licht, Hitze, Feuchtigkeit, Wasser und ungeeigneten Pflege- und Reinigungsmitteln.

Um die lebenslange Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte einen RIMOWA Store, einen autorisierten RIMOWA Händler oder ein autorisiertes RIMOWA Service Center. RIMOWA Stores und autorisierte Service Center finden Sie auf unserer Website unter www.rimowa.com.

Fällt der Defekt unter diese Garantie, wird RIMOWA das Produkt reparieren oder ersetzen. Die Kosten für den Versand Ihres Koffers an RIMOWA tragen Sie selbst. RIMOWA übernimmt alle dann anfallenden Kosten, inklusive Rücksendekosten. Das Produkt kann durch ein Produkt/Teile eines Produkts ersetzt oder repariert werden, das dem ursprünglichen Produkt/Komponente so ähnlich wie möglich ist, falls kein identischer Ersatz verfügbar ist. Ein Ersatzprodukt ist ebenfalls von der lebenslangen Garantie gedeckt. Weitere Ansprüche, die nicht explizit in diesen Bedingungen aufgeführt sind, wie unter anderem Schadensersatzansprüche (z.B. indirekte, fahrlässige, Mangelfolge-, Straf-, exemplarische oder andere Schäden) sind ausgeschlossen.


Diese Garantie unterliegt dem geltenden Recht der Bundesrepublik Deutschland. Landesspezifische Gewährleistungsansprüche (z.B. gegenüber dem Verkäufer, die Sie kostenlos geltend machen können) bleiben davon unberührt und können in Bezug auf Mängelhaftung, Schadensersatzansprüche, etc. unterschiedlich geregelt sein.

Die Herstellergarantie wird gewährt von der RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Straße 13, 50829 Köln, Deutschland.

SCHLÖSSER

Unsere qualitativ hochwertigen Schlösser sind werksseitig auf 0-0-0 eingestellt. Die nachfolgende Anleitung hilft Ihnen, Ihre persönliche Zahlenkombination einzustellen. Achten Sie darauf, sich die Kombination zu merken. Wenn Sie den Code ändern möchten, können Sie die Schritte jederzeit wiederholen.


Alle RIMOWA Koffer sind mit integrierten Schlössern ausgestattet, die von der Transport Security Administration (TSA) und anderen internationalen Behörden genehmigt wurden. Durch die Verwendung von Travel Sentry®-zertifizierten Schlössern kann Ihr Gepäck problemlos und ohne Beschädigung des Schlosses von den Sicherheitsbehörden geöffnet und kontrolliert werden.



A


RIMOWA ORIGINAL
RIMOWA HYBRID

1. Schloss durch Drehen auf 0-0-0 und Drücken auf Knopf (A) öffnen.
2. Knopf (A) drücken und halten. Knopf halten und dabei die Rädchen auf Ihre gewünschte Kombination drehen.
3. Knopf lösen, um Ihren Code einzustellen.
4. Schloss durch Drehen der Rädchen sichern.




RIMOWA CLASSIC

1. Zum Öffnen des Schlosses wählen Sie 0-0-0 und drücken den Hebel in Richtung B.
2. Knopf auf Position A bewegen. Knopf halten und dabei die Rädchen auf Ihre gewünschte Kombination drehen.
3. Knopf lösen, um Ihren Code einzustellen.
4. Schloss durch Drehen der Rädchen sichern.




RIMOWA ESSENTIAL
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE

1. Zum Öffnen des Schlosses wählen Sie 0-0-0 und drücken den Hebel in Richtung A.
2. Hebel solange bewegen, bis er das Wort „Code“ verdeckt. Hebel halten und dabei die Rädchen auf Ihre gewünschte Kombination drehen.
3. Hebel lösen, um Ihren Code einzustellen.
4. Schloss durch Drehen der Rädchen sichern.



RIMOWA DISTINCT

1. Öffnen Sie das Schloss, indem Sie den Hebel in Position A drücken.
2. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einem Kugelschreiber) auf den Knopf B, bis er einrastet. Ziehen Sie den Gegenstand wieder heraus.
3. Stellen Sie die Drehknöpfe ein, um Ihre eigene Kombination festzulegen.
4. Drücken Sie den Hebel wieder in Position A. Der Knopf B wird freigegeben, und Ihr neuer persönlicher Code ist eingestellt.
5. Sichern Sie das Schloss, indem Sie die Drehknöpfe drehen.



RIMOWA ESSENTIAL LITE

1. Zum Öffnen des Schlosses wählen Sie 0-0-0 und drücken den Hebel in Richtung A.
2. Hebel auf Position A bewegen. Hebel halten und dabei die Rädchen auf Ihre gewünschte Kombination drehen.
3. Hebel lösen, um Ihren Code einzustellen.
4. Schloss durch Drehen der Rädchen sichern.

SICHERHEITSHINWEISE



Beim Schließen des Koffers auf Ihre Finger achten – Verletzungsgefahr!



Nicht auf dem Koffer sitzen oder fahren – Sturzgefahr!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet



Nicht in den Koffer klettern oder im Koffer verstecken – Erstickungsgefahr!



Kinder sollten niemals versuchen mehr als 15 Prozent ihres Körpergewichts zu tragen.



Achten Sie immer darauf, dass der Teleskopgriff richtig eingerastet ist, wenn Sie den Koffer bewegen oder sich darauf abstützen – Gefahr von Gleichgewichtsverlust / Sturz!