

ACCEDI ALLE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA A VITA
TRAMITE NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)



Utilizzate il vostro smartphone per scansionare l'etichetta NFC integrata nel manico telescopico sul retro della valigia o al centro della cerniera all'interno dei bagagli a mano (a massimo 10 cm). Un pop-up vi consentirà di creare un account o di accedere per visualizzare le informazioni sul prodotto, le condizioni della garanzia a vita, le istruzioni relative alla chiusura, alla sicurezza e alla cura nella lingua che preferite. In alternativa, visitate: "rimowa.com/owner-manual".

GARANZIA A VITA SULLA SUA VALIGIA
RIMOWA - IN TUTTO IL MONDO

RIMOWA fornisce, conformemente alle condizioni di seguito indicate, una garanzia del produttore a vita sulle nuove valigie acquistate dal 25 luglio 2022. Per usufruire facilmente della garanzia a vita, registrate la vostra valigia RIMOWA online visitando www.rimowa.com/myrimowa, eseguendo una scansione del prodotto utilizzando la tecnologia NFC (Near Field Communication).

La garanzia a vita di RIMOWA copre tutti gli aspetti funzionali della valigia RIMOWA per la sua intera vita.

La garanzia a vita di RIMOWA non si applica nel caso di segni di usura estetici, uso improprio o abuso.

Consultare le istruzioni per la cura di RIMOWA su www.rimowa.com, nello specifico per quanto riguarda gli elementi in pelle in quanto la pelle è un prodotto naturale che può cambiare nel tempo, scolorirsi o sbiadire, in particolare per effetto del contatto con la pelle, della luce, del calore, dell'umidità, dell'acqua, ma anche per l'utilizzo di detergenti per la cura e la pulizia non adatti.

Per usufruire della garanzia a vita, contattare un negozio RIMOWA, un rivenditore RIMOWA autorizzato o un centro assistenza RIMOWA autorizzato. I negozi RIMOWA e i centri assistenza autorizzati sono indicati sul nostro sito web all'indirizzo www.rimowa.com.

Se il difetto è coperto dalla garanzia, RIMOWA riparerà o sostituirà il prodotto. Le spese di spedizione della valigia a RIMOWA sono a carico dell'utente. RIMOWA coprirà successivamente i costi sostenuti, inclusa la spedizione del reso. Il prodotto può essere sostituito o riparato con un prodotto/parti di un prodotto il più possibile simile al prodotto/componente originale, qualora non sia disponibile un ricambio identico. Un prodotto sostitutivo è anche coperto da una garanzia a vita. Sono escluse eventuali altre rivendicazioni non espressamente menzionate nei presenti termini, comprese, ma non solo, le richieste di risarcimento danni (per esempio, danni indiretti, incidentali, consequenziali, speciali, punitivi, esemplari o di altro tipo).


La presente garanzia sarà disciplinata dalla Legge della Repubblica Federale di Germania. I diritti di garanzia specifici del vostro Paese (per es. nei confronti del venditore rivendicabili gratuitamente) rimangono inalterati e possono differire nel modo in cui regolamentano la responsabilità per difetti, richieste di risarcimento ecc.

La garanzia del produttore è concessa da RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Colonia, Germania.


LUCCHETTI

I nostri lucchetti a combinazione di alta qualità lasciano la fabbrica con la combinazione di serie 0-0-0. Una volta impostata la nuova combinazione seguendo le istruzioni qui sotto, il lucchetto si aprirà solo con la combinazione da te impostata. Fai quindi in modo di ricordarla. Ripeti gli step qui sotto per cambiare la combinazione ogni volta che vuoi.


Tutte le valigie RIMOWA offrono un lucchetto integrato approvato dalla Transport Security Administration (TSA) e da altre agenzie internazionali. I lucchetti approvati dalla Travel Sentry® consentono una facile apertura e ispezione da parte delle autorità preposte alla sicurezza, senza nessuna conseguenza per il lucchetto stesso.




- RIMOWA ORIGINAL
RIMOWA HYBRID
1. Apri il lucchetto selezionando la combinazione 0-0-0 e premendo il tasto (A).
 2. Tieni premuto il tasto (A) e utilizza uno strumento appuntito (una penna) per ruotare i dischetti numerati fino a comporre la combinazione desiderata.
 3. Rilascia il tasto per fissare il nuovo codice.
 4. Chiudi il lucchetto ruotando a caso i dischetti numerati.




- RIMOWA CLASSIC
1. Apri il lucchetto selezionando la combinazione 0-0-0 e muovendo il tasto in posizione .
 2. Sposta il tasto in posizione B e tienilo in posizione mentre ruoti i dischetti numerati fino a comporre la combinazione desiderata.
 3. Rilascia il tasto per fissare il nuovo codice.
 4. Chiudi il lucchetto ruotando a caso i dischetti numerati.



- RIMOWA ESSENTIAL
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE
1. Apri il lucchetto selezionando la combinazione 0-0-0 e muovendo la levetta in posizione A.
 2. Muovi la levetta a coprire la parola "code" e tienila in posizione mentre ruoti i dischetti numerati fino a comporre la combinazione desiderata.
 3. Rilascia la levetta per fissare il nuovo codice.
 4. Chiudi il lucchetto ruotando a caso i dischetti numerati.



- RIMOWA DISTINCT
1. Aprire la serratura spingendo la leva in posizione A.
 2. Con un oggetto appuntito (ad esempio una penna a sfera), premere il pulsante B fino a quando non scatta in posizione. Rimuoverlo.
 3. Regolare i quadranti per impostare la propria combinazione.
 4. Riportare la leva in posizione A. Il pulsante B verrà rilasciato e il nuovo codice personale sarà impostato.
 5. Bloccare la serratura ruotando i quadranti.



- RIMOWA ESSENTIAL LITE
1. Apri il lucchetto selezionando la combinazione 0-0-0 e muovendo la levetta in posizione A.
 2. Muovi la levetta in posizione A e tienila in posizione mentre ruoti i dischetti numerati fino a comporre la combinazione desiderata.
 3. Rilascia la levetta per fissare il nuovo codice.
 4. Chiudi il lucchetto ruotando a caso i dischetti numerati.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



Stai attento alle dita mentre chiudi la valigia - rischio di lesioni!



Non sedere, né cavalcare sulla valigia - rischio di caduta!



Utilizzo sconsigliato ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.



Non salire sulla valigia o nascondersi al suo interno - rischio di asfissia!



I bambini non dovrebbero mai cercare di trasportare più del 15% del loro peso corporeo.



Assicuratevi sempre che la maniglia telescopica sia inserita correttamente quando vi muovete con la valigia o vi appoggiate su di essa - rischio di perdere l'equilibrio / cadere!