

NFC（近距離無線通信）を利用して、生涯保証に関する情報を確認する



RIMOWAワールドにアクセスするには、スーツケース背面にある伸縮ハンドル、またはハンドケース内部ヒンジフラップ中央付近（10 cm以内）にあるNFCタグをスマートフォンでスキャンしてください。（このNFCタグは表面からは見えない場所に貼られています。）ポップアップ画面からアカウント作成またはログインができ、製品情報、生涯保証、ロック、安全性やお手入れの方法をご覧いただけるようになります。

または、「rimowa.com/owner-manual」にアクセスしてください。

RIMOWAスーツケースの生涯保証 - world wide

RIMOWAは、2022年7月25日以降に購入された新しいスーツケースに対し、以下の条件に従って製造者の生涯保証を提供します。生涯保証を簡単に享受していただくために、RIMOWAのスーツケースをwww.rimowa.com/myrimowaでオンライン登録するか、NFC（近距離無線通信）を使用して製品をスキャンしてください。

RIMOWAの生涯保証は、スーツケースの寿命期間中、RIMOWAスーツケースのすべての機能的側面をカバーします。

RIMOWAの生涯保証は、外観の損耗、誤用、乱用には適用されません。

レザーパーツは時間の経過とともに変色し、変色したり色褪せたりする可能性がある天然素材であるため、特に皮膚との接触、光、熱、湿気、水、不適切な手入れや洗浄製品の影響を受けるため、www.rimowa.comのRIMOWAのお手入れ方法をご参照ください。

生涯保証の適用をご希望の際には、RIMOWA店舗、正規販売店、正規サービスセンターにお問い合わせください。RIMOWAの店舗ならびに正規サービスセンターは、ブランドサイトwww.rimowa.com上でご確認ください。

不具合が保証対象であると認められた場合には、RIMOWA による製品修理、ないしは交換が行われます。RIMOWAへスーツケースを送付する際の費用は、お客さまのご負担となります。発生したあらゆる費用は、返送料金を含めてRIMOWAの負担とされます。同一の代替製品や交換/パーツが入手不可能な場合には、過去の製品/パーツにできる限り類似した製品/パーツを用いて交換、修理が行われます。交換された製品に対しても、生涯保証が適用されます。本保証に明記されていないその他の請求は、損害賠償の請求に限定することなく、いずれも考慮されません（間接的な損害、付随的な損害、結果的な損害、特別損害、懲罰的損害、懲戒的損害、その他の類似的損害）。


本保証は、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。お住まいの国に固有の保証権利（販売者に対して無償で求められる権利など）は、この影響下に置かれませんが、ただし、欠陥に対する責任性、賠償請求などにおいて、異なる規定がなされていることがあります。

このメーカー保証は、RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany によって発行されます。


ロック

RIMOWAのダイヤルロックは、工場出荷時にすべて0-0-0にセットされています。以下の方法で暗証番号を設定すると、設定した番号でロックが施錠・開錠するようになります。設定した暗証番号は、控えるなどして必ず覚えておいてください。暗証番号の再設定は同じ手順で、何度でも行うことが可能です。


RIMOWAのスーツケースには、米国運輸保安局(TSA)やその他の国際機関が認可するロックが搭載されています。Travel Sentry®社認定のロックを採用しているため、チェックインした荷物の検査過程でTSA職員がスーツケースを傷つけることなく解錠することができます。




A




A



A



A



A

RIMOWA ORIGINAL
RIMOWA HYBRID

1. ダイヤルを0-0-0に合わせてからボタン(A)を押し、ロックを開錠してください。
2. 再度ボタン(A)を押ししたまま、ダイヤルを回してご希望の番号にセットします。
3. ボタンを離すと、セットした番号に暗証番号が設定されます。
4. ご希望の番号通りにロックが設定されたか、ダイヤルを回してお確かめください。

RIMOWA CLASSIC

1. ダイヤルを0-0-0に合わせてからボタンをBの矢印の方向に動かし、ロックを開錠してください。
2. ボタンをAの矢印の方向一杯に引いたまま、ダイヤルを回してご希望の番号にセットします。
3. ボタンを離すと、セットした番号に暗証番号が設定されます。
4. ご希望の番号通りにロックが設定されたか、ダイヤルを回してお確かめください。

RIMOWA ESSENTIAL
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE

1. ダイヤルを0-0-0に合わせてからAの方向にレバーを引き、ロックを開錠してください。
2. 「code」の文字が隠れるよう再度レバーを引いたまま、ダイヤルを回してご希望の番号にセットします。
3. レバーを離すと、セットした番号に暗証番号が設定されます。
4. ご希望の番号通りに設定されたか、ダイヤルを回してお確かめください。

RIMOWA DISTINCT

1. ダイヤルを0-0-0に合わせてからAの方向にレバーを引き、ロックを開錠してください。
2. 先の尖ったもの（ボールペンなど）を使って、カチッと音がするまでボタンBを押してください。その後、手を離してください。
3. ダイヤルを回し希望の暗証番号を設定してください。
4. レバーをAの位置へ強く動かすとBのボタンが元の位置に戻り暗証番号がセットされます。
5. 最後にダイヤルを別の数字に回してレバーが動かなければ施錠完了です。

RIMOWA ESSENTIAL LITE

1. ダイヤルを0-0-0に合わせてからAの方向にレバーを引き、ロックを開錠してください。
2. 再度レバーを引いたままダイヤルを回してご希望の番号にセットします。
3. レバーを離すと、セットした番号に暗証番号が設定されます。
4. ご希望の番号通りにロックが設定されたか、ダイヤルを回してお確かめください。

安全に関するご注意



スーツケースを閉じる際は、指を挟まないようにお気をつけください。けがをする恐れがあります。



スーツケースの上に座ったり、乗ったりすることはおやめください。落下のおそれがあります。



0～3歳のお子様はご使用をお控えください。



スーツケースの中に入ったり、隠れたりすることはおやめください。窒息のおそれがあります。



お子様が体重の15%を超える重さのスーツケースを持ち上げようとすることはお控えください。



スーツケースを移動したり、もたれかかったりする際には、必ずテレスコープハンドルが適切にはめ込まれ、固定されていることを確認してください。バランスを崩したり、倒れたりする危険性があります。