

ACESSE INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA VITALÍCIA USANDO NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)



Use o celular para escanear o tag NFC integrado no verso da sua mala ou no centro do fecho interior (cerca de 10 cm). Um pop-up irá levá-lo(a) para uma tela, na qual você poderá criar uma conta ou fazer login. Após o login, você poderá ver informações sobre o produto, condições da garantia vitalícia, informações sobre travas e segurança, bem como instruções sobre cuidados com o produto, no idioma de sua escolha. Outra opção é acessar o site: "rimowa.com/owner-manual".

GARANTIA VITALÍCIA DA SUA MALA RIMOWA – MUNDIAL

A RIMOWA oferece garantia vitalícia do fabricante para malas novas adquiridas a partir de 25 de julho de 2022, de acordo com as condições abaixo. Para usufruir facilmente da garantia vitalícia, por favor, registre sua mala RIMOWA on-line em www.rimowa.com/myrimowa, digitalizando o seu produto usando NFC (Near Field Communication).

A garantia vitalícia da RIMOWA cobre todos os aspectos funcionais da sua mala RIMOWA durante a vida útil dela.

A garantia vitalícia da RIMOWA não se aplica a desgastes estéticos, uso indevido ou abuso.

Por favor, consulte as instruções de cuidados da RIMOWA em www.rimowa.com, especialmente no que diz respeito aos elementos de couro, pois o couro é um produto natural que pode sofrer alterações ao longo do tempo, descolorir ou desbotar, particularmente sob influência de contato com a pele, luz, calor, umidade, água e produtos de cuidado e limpeza inadequados.

Para acionar a garantia vitalícia entre em contato com uma loja RIMOWA, um revendedor autorizado RIMOWA ou um centro de serviços autorizado RIMOWA. Você pode encontrar lojas RIMOWA e centros de serviços autorizados em nosso site www.rimowa.com.

Se o problema estiver coberto pela garantia, a RIMOWA reparará ou substituirá o produto. O Cliente fica responsável pelo custo de envio da mala para a RIMOWA. A RIMOWA, a partir de então, cobrirá os custos incorridos, inclusive o envio de devolução. O produto pode ser substituído ou reparado por um produto/peças de um produto o mais semelhante possível ao produto/componente, caso não esteja disponível uma substituição idêntica. Um produto substituído também está coberto pela garantia vitalícia. Quaisquer outras reivindicações não mencionadas expressamente nestes termos, inclusive, pedidos de indenização por perdas e danos (por exemplo: perdas e danos indiretos, incidentais, consequenciais, especiais, punitivos, exemplares ou outros tipos similares de perdas e danos) estão excluídos da garantia.


Esta garantia será regida pela Lei da República Federal da Alemanha. Os seus direitos de garantia específicos do país (por exemplo, contra o vendedor, que pode fazer valer gratuitamente) permanecem inalterados e podem diferir na forma como regulam a responsabilidade por defeitos, pedidos de indenização, etc.

Esta garantia do fabricante é emitida pela RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Colônia, Alemanha.

CADEADOS


Todos os nossos cadeados são da mais alta qualidade e vêm com a combinação de fábrica 0-0-0. Uma vez configurado — utilizando as instruções a seguir — seu cadeado irá abrir somente com a sua combinação. Certifique-se de lembrar-se dela. Repita as etapas, se você quiser alterar a sua combinação a qualquer momento.

Cada mala RIMOWA vem com cadeados integrados aceitos pela Transport Security Administration (TSA) e outras agências internacionais. O uso de cadeados aprovados pelo Travel Sentry® Approved permite que sua bagagem seja facilmente destravada e inspecionada pelas autoridades de segurança sem danificar seus cadeados.




RIMOWA ORIGINAL
RIMOWA HYBRID

1. Abra o cadeado, selecionando 0-0-0 e aperte o botão (A).
2. Pressione o botão (A) e mantenha-o pressionado enquanto gira os botões para definir sua própria combinação.
3. Solte o botão para definir o novo código.
4. Prenda o cadeado, girando os mostradores.




RIMOWA CLASSIC

1. Abra o cadeado ao selecionar 0-0-0 e movendo o botão para a posição B.
2. Mova o botão para a posição A e segure enquanto gira os mostradores para a sua própria combinação.
3. Solte o botão para definir o novo código.
4. Prenda o cadeado, girando os mostradores.




RIMOWA ESSENTIAL
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE

1. Abra o cadeado, selecionando 0-0-0 e mover a alavanca para a posição A.
2. Mova a alavanca para ocultar a palavra "código" e segure enquanto ajusta os mostradores para a sua própria combinação.
3. Solte a alavanca para definir o novo código.
4. Prenda o cadeado, girando os mostradores.



RIMOWA DISTINCT

1. Abra a fechadura selecionando 0-0-0 empurrando a alavanca para a posição A.
2. Usando um objeto pontiagudo (por exemplo, uma caneta esferográfica), pressione o botão B até que ele encaixe. Retire-o.
3. Ajuste os botões para definir sua própria combinação.
4. Empurre a alavanca de volta para a posição A. O botão B será liberado e seu novo código pessoal estará definido.
5. Trave a fechadura girando os botões.



RIMOWA ESSENTIAL LITE

1. Abra o cadeado ao selecionar 0-0-0 e movendo o botão para a posição A.
2. Mova o botão para a posição A e segure enquanto gira os mostradores para a sua própria combinação.
3. Solte o botão para definir o novo código.
4. Prenda o cadeado, girando os mostradores.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Tome cuidado com os dedos ao fechar a mala – há risco de lesão.



Não sente nem ande sobre mala – há risco de queda.



O produto não deve ser usado por crianças de 0 a 3 anos de idade.



Não suba nem se esconda dentro da mala – há risco de asfixia.



Crianças não devem tentar carregar mais de 15% do peso de seu corpo.



Certifique-se sempre de que a alça telescópica esteja bem encaixada ao deslocar-se com a sua mala ou apoiar-se nela - há risco de queda ou perda de equilíbrio.