

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DE POR VIDA MEDIANTE NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)



Utilice su teléfono móvil para escanear la etiqueta NFC integrada en la parte trasera de su maleta o en el centro de la cremallera interior de su equipaje (a menos de 10 cm). Una ventana emergente le permitirá crear una cuenta o iniciar sesión para consultar información sobre el producto, las condiciones de la Garantía de por vida o las instrucciones relativas a la cerradura, la seguridad y el cuidado, en el idioma más adecuado para usted. Otra alternativa es visitar: "rimowa.com/owner-manual".

GARANTÍA DE POR VIDA EN SU MALETA RIMOWA - MUNDIAL

RIMOWA ofrece una garantía de por vida del fabricante para las nuevas maletas adquiridas a partir del 25 de julio de 2022 de acuerdo con las siguientes condiciones. Para disfrutar fácilmente de la garantía de por vida, por favor, registre su maleta RIMOWA online en [www.rimowa.com/myrimowa](http://www.rimowa.com/myrimowa), escaneando su producto mediante NFC (Near Field Communication).

La garantía de por vida de RIMOWA cubre todos los aspectos funcionales de su maleta RIMOWA durante la vida útil de esta.

La garantía de por vida de RIMOWA no se aplica al desgaste estético, mal uso o abuso.

Por favor, consulte las instrucciones de conservación de RIMOWA en [www.rimowa.com](http://www.rimowa.com), especialmente en lo que respecta a los elementos de cuero, ya que el cuero es un producto natural que puede cambiar con el tiempo, perder el color o atenuarse, sobre todo, por la influencia del contacto con la piel, la luz, el calor, la humedad, el agua, un cuidado inapropiado y los productos de limpieza.

Para reclamar la garantía de por vida, por favor, póngase en contacto con una tienda RIMOWA, un distribuidor autorizado de RIMOWA o un centro de servicio autorizado de RIMOWA. Puede encontrar las tiendas de RIMOWA y los centros de servicio autorizados en nuestra página web en [www.rimowa.com](http://www.rimowa.com).

Si el defecto está cubierto por la garantía, RIMOWA reparará o sustituirá el producto. Usted será responsable del coste del envío de su maleta a RIMOWA. RIMOWA se hará cargo de los gastos incurridos, incluido el envío de devolución. El producto podrá ser reemplazado o reparado por un producto/piezas de un producto lo más similar posible al producto/componente original, en caso de que no haya un reemplazo idéntico disponible. Un producto sustituto también está cubierto por la garantía de por vida. Cualquier otra reclamación que no aparezca mencionada en estos términos, incluyendo, pero sin limitarse a reclamaciones por daños (por ejemplo, indirectos, incidentales, consiguientes, especiales, punitivos, ejemplares u otros tipos de daños similares) está excluida.


Esta garantía estará sujeta a las leyes de la República Federal de Alemania. Los derechos de garantía específicos de su país (por ejemplo, contra el vendedor, al que puede declarar libre de cargos) se mantienen intactos y pueden diferir en la forma en que regulan la responsabilidad por defectos, las reclamaciones de indemnización, etc.

Esta garantía del fabricante la emite RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Colonia (Alemania).


CIERRES

Todas nuestras cerraduras de combinación de alta calidad vienen configuradas de fábrica a 0-0-0. Una vez configurada —utilizando las instrucciones siguientes—, su cerradura solo se abrirá con su propia combinación. Asegúrese de recordarla. Repita los pasos si desea cambiar su código en cualquier momento.


Todas las maletas de RIMOWA vienen con cerraduras integradas aceptadas por la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) y otras agencias internacionales. El uso de las cerraduras Travel Sentry® Approved permite que su equipaje se pueda desbloquear e inspeccionar fácilmente por las autoridades de seguridad sin dañar las cerraduras.




- RIMOWA ORIGINAL  
RIMOWA HYBRID
1. Abra la cerradura seleccionando 0-0-0 y pulsando el botón (A).
  2. Pulse el botón (A) y manténgalo pulsado mientras gira los diales hacia su propia combinación.
  3. Suelte el botón para establecer su código.
  4. Asegure la cerradura girando los diales.




- RIMOWA CLASSIC
1. Abra la cerradura seleccionando 0-0-0 y moviendo el botón a la posición B.
  2. Mueva el botón a la posición A y manténgalo pulsado mientras gira los diales hacia su propia combinación.
  3. Suelte el botón para establecer su código.
  4. Asegure la cerradura girando los diales.



- RIMOWA ESSENTIAL  
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE
1. Abra la cerradura seleccionando 0-0-0 y moviendo la palanca a la posición A.
  2. Mueva la palanca para ocultar la palabra «code» y sujétela mientras ajusta los diales hacia su propia combinación.
  3. Suelte la palanca para establecer su código.
  4. Asegure la cerradura girando los diales.



- RIMOWA DISTINCT
1. Desbloquee la cerradura introduciendo 0-0-0 y empujando la palanca hacia la posición A.
  2. Con un objeto puntiagudo (por ejemplo, un bolígrafo), presione el botón B hasta que encaje. Retire el objeto.
  3. Gire las ruedecillas para establecer su propia combinación.
  4. Vuelva a empujar la palanca hacia la posición A. El botón B se desbloqueará y su nuevo código personal quedará establecido.
  5. Asegure la cerradura mezclando la combinación.



- RIMOWA ESSENTIAL LITE
1. Abra la cerradura seleccionando 0-0-0 y moviendo la palanca a la posición A.
  2. Mueva la palanca a la posición A y sujétela mientras gira los diales hacia su propia combinación.
  3. Suelte la palanca para establecer su código.
  4. Asegure la cerradura girando los diales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Tenga cuidado con los dedos al cerrar la maleta, ¡riesgo de sufrir lesiones!



No se siente ni se monte en la maleta, ¡riesgo de caída!



No apto para su uso por niños de 0-3 años.



No trepe ni se esconda dentro de la maleta, ¡riesgo de asfixia!



Los niños nunca deben intentar llevar más del 15 por ciento de su peso corporal.



Asegúrese siempre de que el asa telescópica esté encajada de manera correcta cuando se mueva con la maleta o se apoye en ella, ¡riesgo de perder el equilibrio/caída!