

INFORMATIE OVER DE LEVENSLANGE GARANTIE OPVRAGEN VIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)



Houd je smartphone in de buurt van de onzichtbare NFC-tag op de telescopische handgreep aan de achterkant van je koffer of in het midden van de scharnierklep aan de binnenkant van je handbagage (binnen een straal van 10 cm). Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin je een account kunt aanmaken of inloggen om productinformatie, de volledige voorwaarden van de levenslange garantie en instructies voor het slot, de veiligheid en het onderhoud te bekijken. Je kunt ook naar rimowa.com/owner-manual gaan.

VOLLEDIGE LEVENSLANGE GARANTIE OP UW RIMOWA KOFFER - WERELDWIJD

RIMOWA biedt een levenslange fabrieksgarantie voor nieuwe koffers gekocht vanaf 25 juli 2022 volgens de onderstaande voorwaarden. Om gemakkelijk van de levenslange garantie te kunnen genieten, registreert u uw RIMOWA-koffer online op www.rimowa.com/myrimowa, door uw product te scannen met NFC (Near Field Communication).

RIMOWA's levenslange garantie dekt alle functionele aspecten van uw RIMOWA-koffer voor de levensduur van uw koffer.

RIMOWA's levenslange garantie is niet van toepassing op cosmetische slijtage, verkeerd gebruik of misbruik.

Raadpleeg de onderhoudsinstructies van RIMOWA op www.rimowa.com, vooral met betrekking tot lederen elementen, aangezien leder een natuurproduct is dat na verloop van tijd kan evolveren, verkleuren of vervagen, vooral onder invloed van huidcontact, licht, warmte, vochtigheid, water en ongeschikte onderhouds- en reinigingsproducten.

Om aanspraak te maken op de levenslange garantie, dient u contact op te nemen met een RIMOWA-winkel, een erkende RIMOWA-dealer of een erkend RIMOWA-servicecentrum. U kunt RIMOWA-winkels en erkende servicecentra vinden op onze website www.rimowa.com.

Als het defect onder de garantie valt, zal RIMOWA het product repareren of vervangen. U bent verantwoordelijk voor de kosten van verzending van uw koffer naar RIMOWA. RIMOWA zal vervolgens de gemaakte kosten, inclusief de retourzending, voor zijn rekening nemen. Het product kan worden vervangen of gerepareerd met een product/onderdelen van een product dat/die zo vergelijkbaar mogelijk is/zijn met het vorige product/onderdeel, als een identieke vervangingsproduct/onderdeel niet beschikbaar is. Een vervangend product valt ook onder de levenslange garantie. Alle andere claims die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden genoemd, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadeclaims (bijv. indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve, voorbeeldige of andere soortgelijke soorten schade), zijn uitgesloten.


Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Uw landspecifieke garantierechten (bijv. tegenover de verkoper die u kosteloos kunt doen gelden) blijven onaangetast en kunnen verschillen in de wijze waarop zij de aansprakelijkheid voor gebreken, schadeclaims etc. regelen.

Deze fabrieksgarantie wordt verstrekt door RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Keulen, Duitsland.

SLOTEN

Al onze hoogwaardige cijfersloten zijn in de fabriek ingesteld op 0-0-0. Nadat u — aan de hand van de volgende instructies — uw slot hebt ingesteld, kan deze alleen worden ontgrendeld met uw eigen cijfercombinatie. Zorg ervoor dat u deze onthoudt. U kunt uw cijfercombinatie op elk moment wijzigen door de stappen te herhalen.


Elke koffer van RIMOWA is voorzien van geïntegreerde sloten die zijn goedgekeurd door de Transport Security Administration (TSA) en andere internationale instanties. Dankzij Travel Sentry® en de goedgekeurde sloten, kan uw bagage door veiligheidsinstanties eenvoudig worden ontgrendeld en geïnspecteerd zonder uw sloten te beschadigen.



A


RIMOWA ORIGINAL RIMOWA HYBRID

1. Open het slot door 0-0-0 te selecteren en op de knop (A) te drukken.
2. Druk op de knop (A) en houd deze ingedrukt terwijl u een puntvormig instrument (een balpen) gebruikt om met de wieltes uw eigen cijfercombinatie in te stellen.
3. Laat de knop los om uw cijfercombinatie in te stellen.
4. Vergrendel het slot door aan de wieltes te draaien.




RIMOWA CLASSIC

1. Open het slot door 0-0-0 te selecteren en de knop naar stand B te verplaatsen.
2. Beweeg de knop naar stand A en houd deze ingedrukt terwijl u de wieltes naar uw eigen cijfercombinatie draait.
3. Laat de knop los om uw cijfercombinatie in te stellen.
4. Vergrendel het slot door aan de wieltes te draaien.




RIMOWA ESSENTIAL RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE

1. Open het slot door 0-0-0 te selecteren en de hendel naar stand A te bewegen.
2. Beweeg de hendel om het woord 'code' te verbergen en houd deze ingedrukt terwijl u met de wieltes uw eigen cijfercombinatie kiest.
3. Laat de hendel los om uw cijfercombinatie in te stellen.
4. Vergrendel het slot door aan de wieltes te draaien.



RIMOWA DISTINCT

1. Ontgrendel het slot door 0-0-0 in te voeren en de hendel naar positie A te duwen.
2. Druk met een puntig voorwerp (bijvoorbeeld een balpen) op knop B totdat deze vastklikt. Verwijder het voorwerp.
3. Draai aan de wieltes om uw eigen combinatie in te stellen.
4. Duw de hendel terug naar positie A. Knop B wordt ontgrendeld en uw nieuwe persoonlijke code is ingesteld.
5. Vergrendel het slot door de combinatie te verstoren.



RIMOWA ESSENTIAL LITE

1. Open het slot door 0-0-0 te selecteren en de hendel naar stand A te bewegen.
2. Verplaats de hendel naar stand A en houd deze vast terwijl u de wieltes naar uw eigen cijfercombinatie draait.
3. Laat de hendel los om uw code in te stellen.
4. Vergrendel het slot door aan de wieltes te draaien.

VEILIGHEIDSGINFORMATIE



Pas op met uw vingers bij het sluiten van de koffer- om letsel te voorkomen.



Zit of rijd niet op de koffer om kantelen te voorkomen.



Niet geschikt voor gebruik door kinderen van 0-3 jaar.



Zorg ervoor dat kinderen niet in de koffer klimmen of zich erin verstoppen om verstikking te voorkomen.



Kinderen mogen nooit een gewicht dragen dat zwaarder is dan 15 procent van hun lichaamsgewicht.



Zorg er altijd voor dat de telescopische handgreep goed is vastgeklikt wanneer u met uw koffer reist of er tegenaan leunt om evenwichtsverlies/kantelen te voorkomen.