

使用 NFC（近场通信）查看终生质保信息



使用您的智能手机贴近行李箱背面或箱内铰链附近的隐形NFC标签（感应距离10厘米以内），即可解锁 RIMOWA 全方位体验。弹出窗口将引导您创建或登录账户，并以您首选的语言查看产品信息、终生质保条款、锁具、安全及养护说明。
或访问：“rimowa.com/owner-manual”。

RIMOWA 行李箱全球终生质保

RIMOWA 按以下条件为从 2022 年 7 月 25 日起购买的全新行李箱提供终生质保服务。为方便您享受终生质保服务，您可使用 NFC（近场通信）扫描注册您的产品，或访问官方网站 WWW.RIMOWA.COM; 官方小程序 MYRIMOWA 在线注册您的 RIMOWA 行李箱。

RIMOWA 的终生质保服务涵盖 RIMOWA 行李箱整个使用寿命期间的所有功能类问题。

RIMOWA 的终生质保不适用于外观磨损、不当使用或滥用、任何第三方的疏忽或事故造成的损坏。

请参阅官方网站 WWW.RIMOWA.COM 上的保养说明，特别是产品的皮革部分，因为皮革是一种天然产品，可能会随着时间发生变色或褪色等情况，尤其是在与皮肤接触、光线、高温、潮湿及不当保养和不适用的清洁剂的影响下。

如需申请终生质保服务，请联系 RIMOWA 门店、RIMOWA 授权经销商或 RIMOWA 授权服务维修中心。您可通过官方网站 WWW.RIMOWA.COM 查询 RIMOWA 门店和授权服务维修中心的名单。

如果缺陷属于质保范围，RIMOWA 将维修或更换产品。您需承担将行李箱运送至 RIMOWA 的运费，RIMOWA 将承担包括寄回产品运费在内的相关费用。如果没有完全相同的替换产品或备件可供使用，RIMOWA可采用与原产品/部件尽可能相似的产品/部件进行更换或维修。更换后的产品同样享有终生质保服务。本条款中未明确载明的任何其他请求，包括但不限于损害赔偿请求（例如间接损失、附带损失、衍生损失、特别损失、惩罚性赔偿、惩戒性赔偿或其他类似性质的损害赔偿），均不予支持。


本质保将受德意志联邦共和国法律的管辖。您所在国家的特定质保权利（例如，您可以免费向卖方主张的权利）不受影响，但在规范缺陷责任、赔偿要求等方面可能有所不同。

本制造商质保由 RIMOWA GMBH（注册地址为 RICHARD-BYRD-STR ASSE 13, 50829 COLOGNE, GERMANY）提供。


锁具

我们所有优质密码锁的出厂密码均为 0-0-0。根据以下说明设置后，一旦设置密码，箱子只可用您自己的密码打开。请确保一定要记住 密码。如果想更改密码，随时重复这些步骤即可。


每一个 RIMOWA 箱子均配备美国运输安全管理局 (TSA) 和其他国际机构认可的密码锁。使用 Travel Sentry® 批准的密码 锁，可以使您的行李被安全部门打开检查，且不会损坏密码锁。




- RIMOWA ORIGINAL
RIMOWA HYBRID
1. 将数字盘拨至 0-0-0，按下按钮 (A)，打开密码锁
 2. 按住按钮 (A)，同时用尖头的工具（如圆珠 笔）在数字盘上设置您自己的密码
 3. 松开按钮，设置密码
 4. 将数字拨乱以完成上锁




- RIMOWA CLASSIC
1. 將密碼鎖撥轉至 0-0-0 並將按鈕移動至 B 位置以打開鎖
 2. 將按鈕移至 A 位置並停住，同時調整撥盤設定您的密碼組合
 3. 放開按鈕以完成設定
 4. 將數字撥亂以完成上鎖



- RIMOWA ESSENTIAL
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE
1. 将数字盘拨至 0-0-0，将拉杆移动到位置 A，打开锁
 2. 将拉杆移动到完全覆盖“code”处，保持这 种状态，同时将数字盘上的数字调整为您 自己的密码
 3. 松开拉杆，设置密码
 4. 将数字拨乱以完成上锁



- RIMOWA DISTINCT
1. 输入0-0-0并推动拨杆至A位置，解锁。
 2. 使用尖锐物体（例如圆珠笔），按压B按钮直至听到咔嚓声。松开按压。
 3. 旋转拨盘设置您自己的密码。
 4. 将拨杆推回A位置。按钮B将解锁，您的新密码即已设置完成。
 5. 通过打乱密码顺序来锁定锁具。



- RIMOWA ESSENTIAL LITE
1. 将数字盘拨至 0-0-0， 将拉杆移动到位置 A，打开锁
 2. 将拉杆移动到位置 A，保持这种状态，同时 将数字盘上的数字调整为您自己的密码
 3. 松开拉杆，设置密码
 4. 将数字拨乱以完成上锁

安全信息



关行李箱时请小心手指受伤的风险



请勿坐或者乘 坐在行李箱上 – 会有跌倒的风险



请勿让 0-3 岁的 儿童使用 | 請勿讓 0 至 3 歲兒童使用



请勿攀爬或躲藏于行李箱 内 窒息的风险



儿童 不应该尝试携带超过其15%体重的行李箱



当您拉着行李箱行走或倚靠在上面时，一定要确保伸缩式拉杆卡定到位——否则有失去平衡 或跌倒的危险！